



Artikel : 03.908 – Flaschenreinigungsgerät Maxi-Plus

Bedienung – Vorsichtsmassnahmen :

Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen werden soll, muss mit einem geeigneten Fehlerstromschalter geschützt werden. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, welche keine Beschädigungen aufweisen und einen Querschnitt haben, der der Leistung des Geräts entspricht. Vor Wartungsarbeiten und der Reinigung des Gerätes das Gerät ausgeschaltet sein. Während des Reinigens der Flaschen werden Schutzbrille und Handschuhe empfohlen. Das Gerät muss beim Funktionieren immer mit Flaschen bestückt sein. Die Benützung durch Kinder ist verboten. Bei bestimmungswidrigen Benutzung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

- Verbinden Sie einen Wasserzufuhrschlauch mit entsprechendem Anschluss.
- Verbinden Sie einen Wasserabschlussschlauch mit entsprechendem Anschluss.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Pedal in Haltestellung befindet.
- Die Steckdose des mitgelieferten Transformators mit dem Stecker verbinden. Der Trafo muss immer trocken aufbewahrt werden. Wenn die Warnlampe leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.
- Die Flasche in die richtige Stellung bringen und nach unten drücken. Dabei muss der Hebel in Arbeitsstellung gebracht werden. Die Maschine fängt dann mit dem inneren Spülen an. Für das äussere Spülen kann man die Flasche etwas um sich selbst drehen lassen.
- Um die Maschine nach Arbeitsende anzuhalten genügt es, den Hebel in die Haltestellung zu bringen.
- Zum Bürstenwechsel muss das Gerät abgeschaltet sein. Man bringt die Maschine in Spülstellung. Dazu den geeigneten Hebel verwenden.
- Wir empfehlen, Etiketten und Etikettenreste vorgängig zu entfernen (zB durch ein Einweichbad).

