

**20L: 22620-01****40L: 22600-01****90L: 22690-01****Scheibe:**

20L (63245)

40L (63245)

90L (63295)

Welle:

20L (63233)

40L (63263)

90L (63284)

Distanz:

20L (69414)

40L (69408)

90L (69426)

Scheibe (2x):

20L (63220)

40L (63220)

90L (63297)

Deckel:

20L (69401)

40L (69403)

90L (69428)

Druckscheibe (2x):

20L (63231)

40L (63270)

90L (63282)

Korb:

20L (63418)

40L (65107)

90L (65108)

Fußplatte:

20L (69400)

40L (69402)

90L (69430)

O-Ring (3x):

20L (63241)

40L (63241)

90L (63298)

Gegenhalteplatte (2x):

20L (63232)

40L (63271)

90L (63283)

Entlüftungsventil:

20L / 40L / 90L (63259) >> 26.332.004

Gummi-Membrane:

20L (63226) >> 26.332.53

40L (63272) >> 26.332.63

90L (63285) >> 26.332.73

Armatur:

20L (70592)

40L (70591)

90L (70590)

Spannmutter:

20L (69102)

40L (69102)

90L (63300)

Scheibe:

20L (69413)

40L (69399)

90L (69427)

Mutter:

20L (65650)

40L (65650)

90L (63206)

Scheibe:

20L (63253)

40L (63253) >> 26.332.005

90L (63290)

Bedienungsanleitung für:

20L / 40L / 90L

deutsch (63242)



engl. (63242-1)

Fußaufnahme:

20L / 40L / 90L (69380)

Manometer:

20L / 40L / 90L (63237) >> 26.332.003

Fuß: 20L, 40L, 90L (69404)**Kappen:** 20L, 40L, 90L (63250)

Listenpreise zzgl. MwSt.