



Saft Pasteur Inox KEG CE - Bedienungsanleitung

Model KEG - mit Thermostat Art. 102600026

Strom: 220V - 50 Hz - 1500W

Material: Heizrohr aus Inox - Edelstahl rostfrei (AISI 304)

Gebrauchsanweisung:

Thermostat auf Pos. 0 drehen und in die zu erhitzende Flüssigkeit tauchen. Jetzt die gewünschte Temperatur am Thermostat einstellen. (z.B.: 80 °C). Den Saftpasteur immer bis mindestens 10 cm oberhalb der Spirale in die zu erhitzende Flüssigkeit eintauchen. Die Spirale + 10cm müssen sich immer in der Flüssigkeit befinden. Den Schukostecker einstecken (220V). Die Flüssigkeitstemperatur mit einem Saftthermometer kontrollieren und beobachten. Den funktionierenden Saftpasteur nie unbeobachtet lassen. Vor dem Herausnehmen des Saftpasteurs den Thermostat auf Pos. 0 stellen und den Stecker aus der Steckdose nehmen.

Achtung!

- Den Saftpasteur ausschließlich an der Schachtel anfassen (Achtung Verbrennungsgefahr!)
- Den Elektrostecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Die Flüssigkeit kann bei längerem unkontrolliertem Gebrauch, durch Verdunstung, bis unter den Mindestflüssigkeitsstand sinken und der Saftpasteur kann durch Überhitzung beschädigt werden.
- Der Behälter mit angeschlossenem Saftpasteur muss außer Reichweite von Kindern und unbefugten Personen sein

Wichtig!

Diese Gebrauchsanweisung muss ständig für den Anwender des Saftpasteurs verfügbar sein!

Hersteller: IMF- 7.99 - C.C.I.A.A. 6904

Mod.: Saftpasteur Inox 1500W KEG mit Thermostat Art. 102600026

Kontrollleuchte – Gerät heizt.

Stromkabel L=1500mm
mit Schukostecker

Rohr für Temperatursonde
10mm

Nutzhöhe bis zum
Edelstahlring

Durchm.



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG FÜR DIE BENUTZER

Dieses Produkt entspricht der EU- Richtlinie 2002/96/EG.

Das kleine Symbol (durchgestrichener Korb) auf dem Gerät zeigt an, dass das Produkt zum Zwecke der eigenen Lebensdauer getrennt von Hausmüll entsorgt werden muss und es muss daher an einer gesonderten Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte oder beim Kauf eines neuen entsprechenden Gerätes beim Händler abgegeben werden.

Der Verbraucher ist dafür Verantwortlich, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer an einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben wird. Die getrennte Sammlung für die Abgabe des entsorgten Geräts an einer Recycling- Stelle und eine umweltverträgliche Behandlung und Entsorgung beugt eventuellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit vor und begünstigt die Wiederverwertung der Materialien aus denen das Produkt besteht.

Für detaillierte Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich bitte an die lokale Abfallverwertungsstelle oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die rechtswidrige Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Anwendung der Verwaltungsstrafen gemäß Gesetz mit sich.