



SELEKTIONIERTE WEINBAKTERIEN IN TABLETTENFORM

INNOVATIV

Eine einfache Möglichkeit zur Beimpfung von Weinen in Barriques

malotabs™



Selektionierte Weinbakterien **Oenococcus Oeni** sind nun in einer neuen Form erhältlich. Malotabs™ ist eine BSA Starterkultur in Tablettenform, speziell entwickelt für den Einsatz in Barriques. Malotabs™ sind einfach in der Handhabung und sichern eine homogene Verteilung im Fass.

Auf ihre Effizienz getestet und erprobt sind Malotabs™ für Weißwein und Rotwein geeignet. Malotabs™ fördern Frische und Fruchtigkeit in Ihrem Wein mit einer ausgewogenen Balance am Gaumen.



für Weißwein

Önologische und mikrobiologische Eigenschaften

- pH-Toleranz : > 3.2
- Alkoholtoleranz: < 16% vol.
- Temperaturtoleranz: > 16 °C
- So₂ Toleranz: bis 60mg/l Gesamt So₂
- gute Implantation
- schneller Ablauf des Säureabbaus
- geringe Bildung flüchtiger Säure
- keine Produktion biogener Amine
- bildet keine Vorstufen für die Ethylphenolbildung durch Brettanomyces
- sehr später Abbau von Citronensäure: geringe Bildung von Diacetyl



und Rotwein



1 Tablette



1 Fass

Anwendung

- Die Tablette wird direkt (ohne Rehydrierung) dem Wein nach der alkoholischen Gärung zugegeben. Ein Rühren zur besseren Verteilung ist NICHT notwendig.
- Kontrolle des Äpfelsäureabbaus alle 2 bis 4 Tage.
- Stabilisierung des Weines nach dem biologischen Säureabbau.

Empfohlener Temperaturbereich:

- Weißwein: von 16 °C bis 20 °C
- Rotwein: von 17 °C bis 25 °C

Bei schwierigen Bedingungen (Alkohol höher als 14,5 %vol oder pH Werten unter 3,1 oder einem höheren Gesamt So₂ Gehalt als 45mg): 18 °C bis 22 °C



Verpackung und Lagerung

- Nach dem Öffnen der Packung die Malotabs sofort verwenden
- 5 Tabletten für je max. 250l / Packung
- Lagerung in der Originalverpackung für 12 Monate bei 4 °C oder 18 Monate bei -18 °C.
- Original verschlossene Packungen können für 2 Wochen bei Temperaturen unter 25 °C gelagert werden.

Alle Angaben basieren auf den aktuellen verfügbaren Daten und dem derzeitigen Stand des Wissens. Sie dienen Ihrer generellen Information. Wir schließen jedwede Gewährleistung und Haftungsfolgen für die Anwendung unserer Produkte aus. Für die ordnungsgemäße Anwendung ist alleinig der Anwender verantwortlich. HH/2015

